



Membranes perméables à la vapeur d'eau pour systèmes de mur pare-pluie et de toit en pente

Guide d'installation de la membrane SRP-AirOutshield

Sous-couche perméable à la vapeur d'eau pour systèmes de murs

GÉNÉRALITÉS

Le présent document constitue un guide général d'installation de la membrane SRP-AirOutshield installée comme membrane de revêtement ou comme pare-air.

- Installer à la manière de bardeaux sur tous les murs, y compris aux ouvertures et aux intersections pour faciliter le drainage vers l'extérieur.
- Respecter le devis du projet, les codes locaux et les meilleures pratiques de l'industrie.
- Un vidéo d'installation peut être visionné à http://www.airbarrier.org/resistive/ABAA_Installation_of_Housewrap_e.php.
- Consulter les détails standard à www.srpcanada.ca.
- Pour les applications à des immeubles de grande hauteur de plus de 60 pi ou à des situations non décrites aux présentes, veuillez communiquer avec SRP au 1 866 533-0233.

OUTILS

- ✓ Couteau polyvalent
- ✓ Ruban à mesurer
- ✓ Marteau
- ✓ Tournevis
- ✓ Rouleau pour ruban adhésif

MATÉRIAUX ACCESSOIRES

Ruban de finition : SRP-Eternabond Detail Tape de 4 po (simple face), 30 mil.

L'utiliser pour envelopper les ouvertures et pour étanchéiser les propres joints de la membrane SRP-AirOutshield ou pour étanchéiser les joints de la membrane avec d'autres surfaces ou substrats.

Ruban à double face : SRP-Eternabond D.S. Seam Tape de 1 po, 30 mil.

L'utiliser pour étanchéiser les joints verticaux et horizontaux entre les couches de membrane SRP-AirOutshield.

Ruban pour joints : SRP-Eternabond Seam Seal Tape de 2 po (simple face), ruban gris étanchéisant pour joints.

L'utiliser pour étanchéiser les joints verticaux et horizontaux entre les couches de membrane SRP-AirOutshield et pour sceller cette dernière aux brides des fenêtres ou autres éléments traversants.

Solin intramural : Utiliser des produits conformes aux codes du bâtiment locaux.

Sous-couche d'aération : en polypropylène ou en nylon non tissé de [6 mm] ou [10 mm] d'épaisseur avec surface de contact maximum de 20 %.

Attaches : Clous en acier anticorrosif ou en acier inoxydable de calibre minimum n° 12 [diamètre de tige de 0,109 po (2,77 mm)] ayant une tête de 3/8 po (9,5 mm) minimum de diamètre, ou vis ou clous en acier anticorrosif ou en acier inoxydable de calibre minimum n° 14 [diamètre de tige de 0,083 po (2,11 mm)] avec cache, grande rondelle ou rondelle de 1 po (25,4 mm) de diamètre. S'assurer de la compatibilité avec le système de revêtement.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

SRP Canada inc.

www.srpcanada.ca

1 866 533-0233

Révisée : 2016-11-12



Membranes perméables à la vapeur d'eau pour systèmes de mur pare-pluie et de toit en pente

- Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de givre, de clous, de saleté, de débris ou d'autres impuretés pouvant négativement affecter l'installation de la sous-couche perméable à la vapeur d'eau.
- Protéger les rouleaux de membranes des mauvais traitements, des flammes et des autres sources de chaleur ainsi que des produits chimiques y compris des agents de surface (savons) et des solvants.

S'assurer de l'installation de ce qui suit préalablement à l'installation de la membrane *SRP-AirOutshield* :

- ✓ Les éléments traversants y compris les événements, conduits et tuyaux, etc.
- ✓ Tous les solins intramuraux
- ✓ L'isolant à l'intérieur des murs, si nécessaire

DÉTAILS DES OUVERTURES

▪ **Tuyaux et conduits**

1. Couper un morceau de membrane *SRP-AirOutshield UV* de 12 po de plus que l'ouverture pour entourer l'élément traversant d'une bande.
2. Effectuer quatre entailles pour former une étoile et ajuster sur l'élément traversant.
3. Étendre les bandes de matériau le long de l'élément traversant vertical et sceller avec le ruban de finition *SRP-Eternabond Detail Tape* de 4 po.
4. Coller la bordure supérieure du bandeau au mur en utilisant le ruban de finition *SRP-Eternabond Detail Tape* de 4 po ou le ruban pour joints *SRP-Eternabond Seam Seal Tape* de 2 po. Ne pas coller la bordure du bas à cette étape.

▪ **Fenêtres et portes déjà installées**

1. S'assurer que les installateurs de fenêtres ont enveloppé les ouvertures avec la membrane (ruban de finition *SRP* de 4 po ou produit semblable) et ont installé un tablier de *SRP-AirOutshield* dans le bas de la fenêtre avant d'installer la fenêtre.
2. Placer un morceau de *SRP-AirOutshield* au-dessous de la fenêtre et appliquer la pièce formant le tablier sur le dessus à la manière de bardeaux.
3. Installer *SRP-AirOutshield* sur le mur et la fenêtre à la manière de bardeaux.
4. Couper *SRP-AirOutshield* autour des fenêtres en faisant attention de ne pas couper la bride de la fenêtre ou la membrane autour de l'ouverture.
5. Coller *SRP-AirOutshield* au cadre ou à la bride de la fenêtre en utilisant le ruban pour joints *SRP-Eternabond Seam Seal Tape* de 2 po.

▪ **Ouvertures des fenêtres et des portes devant être installées après l'installation de *SRP-AirOutshield***

1. Installer *SRP-AirOutshield* à la manière de bardeaux sur la totalité du mur et des ouvertures.
2. Couper *SRP-AirOutshield* horizontalement le long du linteau de l'ouverture.
3. Dans les coins supérieurs de l'ouverture, faire une entaille d'approximativement 6 po de long pour créer un rabat. Plier ce rabat vers le haut et utiliser du ruban adhésif pour qu'il ne gêne pas.
4. Couper *SRP-AirOutshield* jusqu'au milieu de l'ouverture aux 2/3 vers le bas et relier cette entaille à chaque coin inférieur sur une diagonale.
5. Plier *SRP-AirOutshield* dans l'ouverture, attacher et tailler le matériau de trop.



Membranes perméables à la vapeur d'eau pour systèmes de mur pare-pluie et de toit en pente

6. Installer le ruban de finition *SRP-Eternabond Detail Tape* de 4 po à titre de solin sur la base de l'ouverture en remontant les côtés verticaux d'au moins 2 po et sur la *SRP-AirOutshield*. Si plus d'une largeur est nécessaire, s'assurer que l'installation se fait à la manière de bardeaux.
7. Installer la fenêtre ou la porte conformément aux instructions du fabricant.
8. En commençant par les côtés, sceller *SRP-AirOutshield* à la bride de la fenêtre en utilisant le ruban pour joints *SRP-Eternabond Seam Seal Tape* de 2 po ou le ruban de finition *SRP-Eternabond Detail Tape* de 4 po. Chevaucher le solin de l'appui de fenêtre d'au moins 2 po.
9. Au-dessus de la fenêtre, appliquer un solin sur linteau en utilisant le ruban de finition *SRP-Eternabond Detail Tape* de 4 po. Celui-ci doit être appliqué directement sur le revêtement et sur le cadre de la fenêtre pour assurer le drainage vers l'extérieur. Le couvrir avec le rabat de *SRP-AirOutshield* installé préalablement.
10. Coller tous les joints autour de l'ouverture en utilisant le ruban pour joints *SRP-Eternabond Seam Seal Tape* de 2 po ou le ruban de finition *SRP-Eternabond Detail Tape* de 4 po.

▪ **Accrocs et déchirures**

1. Insérer une pièce de sous-couche de pleine grandeur se prolongeant de 12 po horizontalement au-delà du dommage, et l'étendre jusqu'à la sous-couche et la glisser dessous.
2. Fixer mécaniquement la sous-couche au haut et au bas du substrat.
3. Coller tous les joints en utilisant le ruban pour joints *SRP-Eternabond Seam Seal Tape* de 2 po ou le ruban de finition *SRP-Eternabond Detail Tape* de 4 po.

INSTALLATION DE LA MEMBRANE DE REVÊTEMENT

Dans cette section, *SRP-AirOutshield* est installée comme plan de drainage secondaire sous le système de revêtement primaire pour l'évacuation d'eau conformément à la norme du CCMC « Sheathing Membrane-Breather Type ».

1. Installer avec le côté imprimé à l'extérieur, à la manière de bardeaux pour former une membrane continue sur toute la surface, permettant à l'eau de se drainer vers l'extérieur.
2. Éviter les blocages qui pourraient autrement empêcher l'écoulement de l'eau.
3. En commençant à la base du mur, dérouler *SRP-AirOutshield* horizontalement sur tous les murs. Chevaucher sur les solins intramuraux d'un minimum de 6 po et prolonger d'un minimum de 6 po sur le coin de départ.
4. Fixer en haut et en bas du rouleau à l'intérieur d'une bande de 2 po du bord, à 12 po c/c et à un maximum de 24 po c/c à la verticale de la membrane.
5. Installer la couche *SRP-AirOutshield* suivante à la manière de bardeaux en s'assurant de recouvrements minimums de 6 po à l'horizontale et de 12 po à la verticale.
6. Aux ouvertures, consulter la section relative aux ouvertures du présent document. S'assurer que *SRP-AirOutshield* est glissée sous le bord inférieur du bandeau de l'ouverture pour créer un drainage positif vers l'extérieur.
7. Ne pas placer de recouvrement vertical à une distance de moins de 24 po d'une ouverture de fenêtre ou de porte.
8. Appliquer le ruban pour joints *SRP-Eternabond Seam Seal Tape* de 2 po sur tous les joints verticaux.
9. Si l'installation du revêtement primaire est retardée, utiliser des attaches adéquates pour résister aux conditions potentielles liées aux vents. Des fourrures, clous pour couverture ou vis avec rondelle peuvent être utilisés.



Membranes perméables à la vapeur d'eau pour systèmes de mur pare-pluie et de toit en pente

INSTALLATION SOUS UN REVÊTEMENT À JOINTS OUVERTS

En plus de ce qui précède, observer ce qui suit au moment de l'installation de *SRP-AirOutshield* derrière un revêtement à joints ouverts, à l'endroit où la membrane est visible et exposée aux rayons ultraviolets une fois le revêtement installé. Important! Vous assurer qu'il y a un espace de ventilation d'au minimum ½ po entre l'arrière du panneau et la face de *SRP-AirOutshield*. La largeur maximale d'un joint ouvert doit être de 3/8 po. Toutes les surfaces exposées à des rayons ultraviolets limités doivent comporter deux couches. Utiliser une des options ci-dessous et suivre les détails standard de SRP.

Option A- Installer *SRP-AirOutshield* noir avec un minimum de 50 % de chevauchement pour qu'il y ait au moins 2 couches à tous les endroits.

Option B- Installer *SRP-AirOutshield* en une couche conformément au guide d'installation. À l'emplacement des joints, installer un morceau distinct de *SRP-AirOutshield* noire de 6 po de large centré sur le joint. Attacher en utilisant un adhésif, un ruban adhésif ou des attaches, dépendant des exigences du système.

INSTALLATION DU PARE-AIR

En plus de ce qui précède relativement à l'installation de la membrane de revêtement, observer ce qui suit en installant *SRP-AirOutshield* comme pare-air.

1. Former un pare-air continu à tous les détails en utilisant les rubans SRP.
2. Attacher à la membrane installée par des tiers y compris à la toiture et à la base du mur.
3. Installer des attaches espacées d'un maximum de 12 po c/c à la verticale et de 24 po c/c à l'horizontale.
4. Coller tous les recouvrements et joints (verticaux et horizontaux) en utilisant le ruban pour joints *SRP-Seam Seal Tape* gris de 2 po.
5. Pour la construction à ossature de bois, installer *SRP-AirOutshield* entre la lisse d'assise et le joint d'étanchéité de la fondation et sceller au mur de fondation avec un cordon de butyle qui ne forme pas de pellicule ou un ruban SRP à double face.
6. Aux cornières d'appui, sceller à la cornière d'appui en utilisant le ruban SRP.
7. Ne pas installer d'attache à moins de 2 po des appuis, des montants, des linteaux de fenêtre ou des autres ouvertures avec solins.

INSTALLATION DU REVÊTEMENT

1. S'assurer que *SRP-AirOutshield* est installée conformément au présent devis et que tous les détails sont achevés.
2. Installer des fourrures ou une sous-couche d'aération sur *SRP-AirOutshield* pour fournir un espace de drainage pour séchage d'une largeur minimum de 10 mm.
3. Installer le système de revêtement primaire dès que possible et selon les instructions écrites du fabricant du système et le devis du projet.
4. S'assurer que la membrane demeure intacte et continue après l'installation des systèmes d'attaches du revêtement.



Membranes perméables à la vapeur d'eau pour systèmes de mur pare-pluie et de toit en pente

PRÉCAUTIONS

- Observer toutes les prescriptions de santé et de sécurité.
- Installer le revêtement primaire dans les 4 mois de l'installation de *SRP-AirOutshield*.
- Protéger *SRP-AirOutshield* une fois installée des mauvais traitements, des flammes, et des autres sources de chaleur ainsi que des produits chimiques y compris des agents de surface (savons) et des solvants.
- Enlever la boue et les autres substances avec de l'eau uniquement. Si des produits chimiques sont renversés sur la sous-couche, enlever la partie touchée et la remplacer de la façon précisée ci-dessus.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposer les matériaux dans un endroit sec et les protéger des mauvais traitements, des fortes chaleurs et des produits chimiques.

Garantie

L'information et, plus particulièrement, les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SRP Canada, sont données de bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience actuelles relatives aux produits lorsqu'ils sont correctement entreposés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences dans les matériaux et dans les conditions réelles sur le site font qu'on ne peut inférer aucune garantie relativement à la valeur commerciale ou au caractère approprié à une fin particulière, ni aucune responsabilité découlant de toute relation juridique, de cette information, de toute recommandation, ou de tout conseil donné. Les droits de propriété de tierces parties doivent être respectés. Toutes les commandes acceptées sont sujettes aux conditions de vente et de livraison courantes. Les utilisateurs devraient toujours consulter la version la plus récente de la fiche technique du produit concerné dont copies peuvent être fournies sur demande ou qui peut être consultée sur Internet à www.srpcanada.ca.

Émise : 2016-11-12